



Note for using SS21 Ink

When you use a media of 1mm thickness or less with SS21nk, be sure to set the head height to Low.
 If you set the head height to Mid and use, the head gap (the height of the head nozzle face from the media) widens too much and ink splatters. In this case, we cannot guarantee the image quality.



SS21 インクを使用させていただくための注意事項

1mm 厚以下のメディアと SS21 インクの組み合わせでお使いの場合、ヘッド高さは ” Low ” に必ず設定してください。
 ヘッド高さを ” Mid ” で使用されますと、ヘッドギャップ（メディアからヘッドノズル面の高さ）が空きすぎて、インク滴が飛び散ることがあり、画質の保証はできません。



打印机使用 SS21 墨水注意事项

当您将 1 毫米以下厚度的介质和 SS21 墨水配套使用时，请务必将喷头高度设定在 “Low” 上。
 如果将喷头高度设定在 “Mid” 上使用，会造成喷头缝隙（打印机到喷头喷嘴面的高度）过大，有时会导致墨滴飞溅出来，无法保证图像质量。

